

## Handleiding aztec kalender

importeer bestand uit [D:/lasersnijder/aztec\\_calendar](D:/lasersnijder/aztec_calendar)  
we hebben een BMP bestand van 222 Mb  
en een DXF file van 24,1 MB

importeer bmp

open (duurt even)

dit is een afbeelding die in Photoshop zw/w gemaakt is in 8 bit maximaal

in grijs tinten kan deze lasersnijder niet werken

alles wat zwart is wordt weg gegraveerd

hoe groter het zwart is hoe dieper hij graveert, de laser staat dan langer aan, bij bv een lijn heb je alleen een impuls

klik op simulatie om te kijken wat er gebeurt (3e icoontje van rechts)

kies formaat 50 x 50 mm

klik op puntjes

cirkel aanmaken voor snijden (elips)

met control ingedrukt houden maak je een cirkel, ongeveer even groot

los laten

selecteer

formaat 52 x 52 mm om niet op het graveer oppervlak te snijden

maak hem rood

modus snijden

leg het perfect er over heen, zoom in is niet precies genoeg

ctrl A = alles selecteren

teken / Align / uitlijnen midden

### instellingen

graveren: 400 / vermogen 95

snijden: 20 / 80

als de snelheid lager is graveert of snijdt hij dieper

voor graveren maakt de dikte van het materiaal niet uit, bij snijden wel